



Laminat

Produkt	Laminat bordplade.
Materiale	0,7 - 0,9 mm laminat pålimet spånplade (nominel tykkelse 20, 30, 40, mm).
Overside	Laminat 0,7 - 0,9 mm.
Bagside	Bagsidepapir med fugtmembran / bagsidelaminat / DUO (som angivet ved bestilling).
Kant	Laminat retkantet, F32 retkantet, postform, trækant (som angivet ved bestilling).
Dekor	Som angivet ved bestilling (obs på variation i mønster) - se dekor oversigt på HTH.dk
Materiale beskrivelse	Laminat er flere lag papir presset sammen under højt tryk og høj varme, med lag af bagsidesidepapir, dekorpaper og øverst (ved struktur) gennemsigtigt melaminpaper. Laminat og bagsidepapir limes på en spånplade. Det er muligt at få laminat i mange farver, overflader og mønstre. Der kan være nuanceforskæl ved efterleveringer og ved enkelte laminatdekorer. Nuanceforskelle er mest tydelige ved samlinger. Dette er ikke dækket af vores garanti.

Daglig rengøring

Overfladen tørres af med fugtig klud og tørt viskestykke. Brug af sæbeholdige rengøringsmidler, efterlader overfladen med tid mere fedtet. Disse fedt rester kan fjernes med Nobia laminatrense sæt, som anvendes efter behov.

Stærkt farvende væsker og lignende kan forårsage misfarvning af overfladen, og bør blive fjernet så snart som muligt.

Vedligehold

Laminat er slidstærkt og modstandsdygtig overfor de i husholdningen vanlige rengøringsmidler og kemikalier - dog ej stærke syrer og baser.

Laminatrensesæt

Spray laminatrens på hele bordpladen. Fugt den medfølgende hvide laminatrensesvamp let med vand. I cirkelbevægelser tørres overfladen i cirkelbevægelser. Lad produktet virke 1-2 min. Hele overfladen tørres herefter med fugtig klud og tørt viskestykke. Ved genstridige pletter, gentages processen.

Ridser

Brug altid skærebræt og undgå at skære direkte på laminatoverfladen. Undgå at trække keramik og tunge genstande, da disse kan lave ridser. Slibende rengøringsmidler, ståluld og ætsende rengøringsmidler må ej anvendes.

Ensfarvede laminater er glatte i overfladen, og på disse er ridser mere synlige. Små oprifter kan repareres med ColorFill som købes ved din Nobia forhandler (følg anvisning på produktet)

Varme

Brug altid bordskåner.

Laminat tåler ikke direkte kontakt med varme gryder og pander. El-artikler der afgiver varme (kaffemaskine, brødrister, el-kedel) må ej stilles direkte på en samling, da manglende tætnings og kondens kan forårsage fugtindtrængen, og dermed få laminatsamlingen til at bule op.